

# valory

## Manual del usuario Sandwichera VSM - 600



CAPACIDAD

**2**

PANES

**750**

WATTS



Antes de usar por primera vez su nuevo producto,  
lea cuidadosamente todas las instrucciones contenidas  
en este manual. Conserve este manual como material de consulta.

Gracias por preferir un producto VALORY. Estamos seguros de que este producto le brindará la satisfacción esperada y contribuirá a mejorar la calidad de vida de su familia

## ADVERTENCIAS

Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.



PRECAUCIÓN, superficie caliente.

Nunca conectar el aparato a un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.

PRECAUCIÓN: Antes de realizar cualquier operación de limpieza, desconecte el aparato de la alimentación. No debe sumergir el aparato. No utilice productos abrasivos para la limpieza de las piezas o accesorios que están en contacto con alimento.

Este aparato está destinado a ser utilizado en el hogar y aplicaciones similares, tales como:

- cocinas de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- casas de campo;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- ambientes tipo bed and breakfast

**No debe sumergir el aparato.**

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Este aparato puede ser utilizado por niños de más de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia, si se les ha proporcionado la supervisión o las instrucciones adecuadas respecto al uso del mismo de un modo seguro y son conscientes de los riesgos que conlleva. Los niños no deben utilizarlo como juguete.
- Las labores de limpieza y mantenimiento no deben realizarse por niños a menos que tengan más de 8 años y lo hagan bajo la supervisión de un adulto.
- Mantenga el aparato y su cable lejos del alcance de los niños menores de 8 años.
- Los aparatos no están pensados para operar con temporizadores externos o sistemas de control remoto independientes.
- Desenchufe el aparato cuando no lo esté utilizando y antes de limpiarlo.

## IMPORTANTE

- No caliente las placas mientras el aparato siga abierto.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana y nivelada.
- Cualquier uso incorrecto o manejo inadecuado del producto anulará e invalidará la garantía.
- Antes de enchufar el producto, compruebe que la tensión de red es la misma que la que se indica en la etiqueta del producto.
- El cable de conexión a la red no debe estar enredado o enrollado alrededor del producto durante su uso.
- No utilice el dispositivo ni lo conecte o desconecte de la corriente con las manos y/o los pies húmedos.
- No tire del cable de conexión para desenchufarlo ni lo utilice como asa.
- Desconecte inmediatamente el producto de la red en caso de detectar averías o daños y póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica autorizado. A fin de evitar riesgos o peligros, no abra el aparato.
- Sólo personal técnico calificado del servicio de asistencia técnica oficial de la marca puede llevar a cabo reparaciones u otras operaciones en el aparato.

## ANTES DE UTILIZAR EL APARATO POR PRIMERA VEZ

- Limpie las placas con una esponja húmeda, enjuague y seque con cuidado.
- Tras aplicar una fina capa de aceite a las placas, cierre el aparato y enchúfelo.
- El piloto indicador se encenderá.
- Deje que se caliente durante unos minutos para que el olor a nuevo desaparezca.

## USO

- Desenrolle el cable completamente antes de enchufarlo.
- Engrase ligeramente las placas con un poco de mantequilla.
- Conecte el exprimidor a la corriente.
- El piloto azul "ON" se encenderá. Esta luz permanecerá encendida mientras el aparato esté enchufado.
- El piloto verde "calentando" se encenderá indicando que el aparato está alcanzando la temperatura necesaria. Mientras el aparato se calienta, prepare los ingredientes que va a cocinar en la sandwichera.
- Espere a que se apague el piloto verde "calentando", que indicará que el aparato ha alcanzado la temperatura correcta. Coloque los sándwiches en las placas y cierre la tapa superior. Controle el proceso hasta que el sándwich esté a su gusto.

## UNA VEZ QUE HAYA TERMINADO DE USAR EL APARATO

- Desenchufe el electrodoméstico de la corriente.
- Limpie el aparato.

## ASA DE TRANSPORTE

- Este aparato tiene un asa en su parte superior que facilita un transporte cómodo.

## LISTA DE PARTES

1. Carcasa
2. Luz piloto
3. Clip de seguridad
4. Placa



## LIMPIEZA

- Desconecte el aparato de la toma de corriente y deje que se enfríe antes de iniciar cualquier labor de limpieza.
- Limpie el equipo con un paño húmedo y unas gotas de detergente y séquelo. Para limpiar el aparato, no utilice disolventes o productos con contenido ácido, como lejía o productos abrasivos.
- Nunca sumerja el aparato en agua u otros líquidos ni lo ponga bajo el grifo. Le recomendamos que limpie el aparato regularmente y elimine los restos de comida. Si el aparato no está en buenas condiciones de limpieza, su superficie se puede degradar y afectar inexorablemente a su vida útil; además, su uso puede llegar a ser peligroso.

## ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO



Este producto cumple con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre aparatos eléctricos y electrónicos, conocida como RAEE (Residuos de equipos eléctricos y electrónicos), que establece el marco legal aplicable en la Unión Europea para la eliminación y el reciclaje de aparatos electrónicos y eléctricos. No tire este producto a la basura. Llévelo al centro de tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos más cercano. Esperamos que esté satisfecho con este producto.



## PÓLIZA DE GARANTÍA

La garantía al comprador original de este producto paralelamente a la garantía legal vigente, por el plazo 12 meses a partir de la fecha de adquisición del producto, de acuerdo a las condiciones de Garantía.

Se compromete, dentro del plazo de Garantía, a reemplazar o reparar libre de costo, cualquier componente que, por defectos de fabricación haya originado, a su juicio fallas en el funcionamiento del producto, cubierta por la presente Póliza. El plazo de 12 meses de Garantía gozará de una específica garantía de tres meses.

### CONDICIONES DE GARANTÍA

La Garantía se limita a la entrega del producto en perfectas condiciones de funcionamiento, sin que ello obligue al importador a reemplazarlo por uno nuevo. Se perderá el derecho a garantía en caso de:

- Intervenciones por personas ajenas a nuestros Servicios Técnicos.
- Mal manejo o uso abusivo del producto.
- Defectos causados por el transporte.
- Enmiendas a la PÓLIZA de GARANTÍA.
- Casos fortuitos ajenos a nuestra responsabilidad.

La GARANTÍA no se hace extensiva a daños en el acabado exterior o interior si las hubiere.

La GARANTÍA no incluye el desplazamiento de personal técnico a domicilio.

**IMPORTANTE:** Para recibir atención bajo las condiciones expuestas en esta PÓLIZA, sírvase presentar al Servicio Técnico Autorizado, la Factura, Guía o Boleta de Compra.

**Importa, Distribuye y Garantiza: B&B Trends Chile SpA.**

Dirección: Alonso de Cordova 5710 of 802. Santiago de Chile.

Teléfono Of. Central: (+56 9) 7189 5051

Teléfono Servicio Técnico: (+56 9) 7189 5194

email: [serviciotecnico@bbtrends.cl](mailto:serviciotecnico@bbtrends.cl)